



Seminare | Workshops | Coaching

Beratung | Unterstützung | Schulung | Verlag

MicroStation bei Nichtverwendung automatisch beenden

Gehören Sie auch zu denjenigen, denen die Verwendung von zusätzlichen MicroStation-Versionen vom Hersteller nachträglich berechnet werden?

Sagen wir, Sie haben zehn MicroStation-Versionen, die auch nahezu täglich verwendet werden. Startet ein elfter Mitarbeiter MicroStation, so kann Bentley die Nutzung zusätzlich berechnen.



Solange dieser elfte Start absichtlich und aus betriebsbedingter Situation heraus erfolgt, ist alles in Ordnung, aber was wenn der oder die Elfte denkt, er oder Sie sei die/der Zehnte? Kein Mitarbeiter bekommt es angezeigt, wenn seine/ihre zusätzliche Nutzung eine „Übernutzung“ darstellt.

Stellen Sie sich vor, Ihre Nachbarzeichnerin wird für die nächsten zwei Stunden zum Chef gerufen, weiß aber nicht, dass sie so lange dort eingespannt ist. Ihren Rechner heruntergefahren oder zumindest MicroStation beendet hat die Kollegin aber nicht. Wie kann also die Übernutzung möglichst ausgeschlossen werden?

Und so gehts:

In MicroStation existiert die Konfigurationsvariable „MS_IDLETIMEOUT“. Wenn diese Variable definiert ist, wird angegeben, wie viele Minuten Inaktivität verstreichen sollen, bevor MicroStation beendet wird. Der Mindestwert ist 30 Minuten. Ein Wert von 0 oder gar kein Eintrag bedeutet, dass das Programm nie beendet wird, auch nicht, wenn es sich im Leerlauf befindet. Dies ist allerdings die Grundeinstellung.



Seminare | Workshops | Coaching

Beratung | Unterstützung | Schulung | Verlag

Wenn der definierte Zeitraum der Nichtverwendung oder Leerlauf erreicht wurde, wird ein Dialogfeld mit der Meldung, dass MicroStation in 60 Sekunden beendet wird, eingeblendet. Wenn man auf die Schaltfläche OK drückt, kann man weiterarbeiten ansonsten wird MicroStation dann heruntergefahren.

Wenn Sie diese Einstellung in den Konfigurationsvariablen vornehmen, dann wird die Variable nur in der „Personal.ucf“ also Ihrer Voreinstellung geändert. Wenn dies für alle MicroStation-Benutzer gelten soll, dann lassen Sie dies durch Ihren Administrator so einstellen.



Dieser Artikel wurde Ihnen präsentiert von Dipl.-Ing. (FH) Stefan Leybold,
Krähenberg - Verlag
Verlag, Administration, Schulungen und Shop
für das CAD - Institute