




Seminare | Workshops | Coaching

Beratung | Unterstützung | Schulung | Bücher


Erläuterungen in Bemaßungen

Manchmal wäre es schön, wenn Sie ein Maß, das Sie an einem Teil in Ihrer Zeichnung angebracht haben, gleich mit erläuterndem Text versehen könnten, ohne erst das Werkzeug „Text platzieren“ aufrufen zu müssen. (siehe rechts)



Und so gehen Sie vor:

Erstellen Sie sich einen speziellen Bemaßungsstil (oder bitten Sie Ihre(n) Administrator(in) dies zu tun). Achten Sie dabei darauf, unter dem Karteireiter „Einheiten“ die Option „Sekundäre Einheiten anzeigen“ zu aktivieren.



Stellen Sie das Beschriftungsformat für die sekundären Einheiten auf „HE“ (Haupteinheiten). Alle anderen Einstellungen für die sekundären Einheiten spielen keine Rolle. Speichern Sie den Bemaßungsstil.




Seminare | Workshops | Coaching

Beratung | Unterstützung | Schulung | Bücher

Wählen Sie nun die Funktion „Lineare Bemaßung“ und stellen Sie in den Funktionseinstellungen den Bemaßungsstil auf den soeben von Ihnen erzeugten Stil.



Bemaßen Sie ein Detail Ihrer Zeichnung. Dabei entsteht zunächst unter der Maßlinie als sekundäre Beschriftung derselbe Maßtext wie das Maß selbst.



Wählen Sie jetzt das Auswahlwerkzeug und doppelklicken Sie auf die sekundären Einheiten unter der Maßlinie.



Geben Sie im nun geöffneten Texteditor den Text Ihrer Wahl ein und geben Sie zur Bestätigung einen Datenpunkt irgendwo in die aktive Ansicht. Ihr Maß wurde beschriftet.



Dieser Artikel wurde Ihnen präsentiert von Dipl.-Ing. (FH) Stefan Leybold,
Krähenberg – Verlag

Verlag, Administration, Schulungen und Shop
für das CAD - Institute